ردیف	نام قطعه	مربوط به کدام قسمت اتومبیل	+کیلومتر تعویض
-1	سر سیلندر	موتور	ندارد
-2	سیلندر	موتور	ندارد
-3	پیستون	موتور	ندارد
-4	شاتون	موتور	ندارد
-5	میل لنگ	موتور	ندارد
-6	فلایویل	موتور	ندارد
-7	تسمه تایم	موتور	90000-60000کیلومتر
-8	فیلتر هوا	سوخت رسانی موتور	10000کیلومتر
-9	کنیستر	سوخت رسانی موتور	2سال
-10	فیلتر روغن	روغن کاری موتور	10000کیلومتر
-11	پمپ روغن	روغن کاری موتور	ندارد
-12	کارتر روغن	روغن کاری موتور	ندارد
-13	رادیاتور	خنک کننده موتور	ندارد
-14	درب رادیاتور	خنک کننده موتور	ندارد
15	واتر پمپ یا پمپ آب	خنک کننده موتور	ندارد
16-	ترموستات	خنک کننده موتور	ندارد
-17-	پروانه و فن الکتریکی	خنک کننده موتور	ندارد
-18	دینام	برق اتومبیل	ندارد
19	باتری	برق اتومبیل	ندارد
-20-	مبدل کاتالیستی (کاتالیست)	اگزوز	80000-60000کیلومتر
-21	بافلر	اگزوز	ندارد
-22	ایربگ	ایمنی خودرو	ندارد
-23	ترمز ضد قفل	ایمنی خودرو	ندارد
-24	کلاچ	انتقال قدرت	ندارد
-25	گیربکس	انتقال قدرت	ندارد
-26	دیفرانسیل	انتقال قدرت	ندارد
-27	فر و کمک فنر	تعلیق	ندارد
-28	میل فرمان	تعلیق	ندارد
-29	طبق	تعلیق	ندارد
-30	سیبک فرمان	فرمان	ندارد

1-کدامیک قطعات انتقال قدرت نمی باشد

1-کلاچ 2-گیربکس 3-دیفرانسیل 4-میل لنگ

2-کدامیک قطعات موتور نمیباشد

1-میل لنگ 2-فلایویل 3-سرسیلندر 4- سیبک

3 کدامیک قطعات خنک کننده نمیباشد

1-ترموستات 2-رادیاتور 3-میل لنگ 4-فن

4- کدامیک قطعات اگزوز میباشد

1-فیلتر هوا 2-مبدل کاتالیستی 3-نشانگر بنزین 4-فن+

5-عمرمفید کنیستر

1-3سال 2- 5سال 3-2سال 4-6سال